

DIGITÁLIS SAKKÓRÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ TABLÓJA A

PROTOKOLL	SAITEK II.	SAITEK III.	RELOJ digi	SILVER	
Származás	GER	GER	ESP	GER	
Energia ellátás	2 db tartós BABY elem	2 db tartós BABY elem	4 db tartós CERUZA elem	4 db tartós CERUZA elem	
Elem gyengeség jelzése	LOW	LOW	BAT	BAT	
Be- Ki- kapcsolás	Alul Sound off // Go // Stop	Alul Sound off // Go // Stop	Alul ON // OFF	Felül Közép ny. gomb	
Program lezárás/feloldás	Alul Lock // Modify	Alul Lock // Modify	–	–	
Display váltás	–	–	–	Elöl MODE	
START – óraindítás	Felül (Sötét) váltógomb	Felül (Sötét) váltógomb	Elöl START // PAUSE	Felül (Sötét) váltógomb	
LÉPÉS - óraváltás	Felül Vil / Söt váltógomb	Felül Vil / Söt váltógomb	Felül Vil/ Söt váltógomb	Felül Vil / Söt váltógomb	
SZERKESZTÉS: STOP!	Elöl PAUSE (1 sec)	Elöl PAUSE (1 sec)	Elöl START // PAUSE	Felül Közép ny.gomb	
Korrektíós menübe belép	Elöl ADJUST (1 sec)	Elöl EDIT (1sec)	START // PAUSE (3 sec)	Elöl PROG (3sec)	
Adatelfogadás / léptetés	Elöl SET (nx)	Elöl ↔ 4 utas gomb (nx)	Elöl ACCEPT (nx)	Felül J váltógomb (nx)	
Adatváltoztatás (+1)(-1)	Elöl ADJUST (nx +1)	Elöl ↕ 4 utas gomb (nx)	Elöl LEVELS +1 (nx +1)	Fel B váltógomb (nx+1)	
Korrektció elfogadás zárás	Elöl SET (automatikus)	Elöl EDIT (1sec)	Elöl ACCEPT (automat)	Elöl PROG (direkt)	
Manuális progr memória	Elöl SET + USER (együtt)	Elöl STORE / USER 1-2-3	–	Elöl MODE / USER 1-12	
Memória kapacitás	1 rogram // manuális		-	12 program 1 játékkperiódra	

Lépésszám kijelzés parti közben	Lock // Modify //MOVE	Lock // Modify MOVES	START // PAUSE (3 sec)	MODE > MOVE	
	Soron következő lépés	Soron következő lépés	Befejezett lépés	Soron következő lépés	
PROTOKOLL	SAITEK II.	SAITEK III.	RELOJ dígítál	SILVER	
Rezsím kiválasztása	TOURNAM BLITZ USER	↔ ↕ 4 utas gomb	LEVELS+1(nx)ACCEPT	MODE 1-12 / USER 1-12	
HAGYOMÁNYOS CSB I. 02:00 óra 40 lépés II. 01:00 óra ALL	Mindkét j periódusban minden adat megfelel az előírt játéktempónak	I. periód korrekciók nélkül II. periód korrekciókkal; III. periód nullázással Ha nincs a memoriában!	Mindkét j.périódusban mindent programozni kell (játékidők, lépésszámok) Mert nincs a memóriája!!	Mindkét j.périódusban minden adat megfelel, DE! lépésszám korrekció nem lehet!	
Rezsím választási mód	TOURNAMENT 1	TOURNAMENT 3D	24	MODE 07	
BONUSZ IDŐS CSB I. 01:40 óra 40 lépés II. 00:30 óra ALL Bonusz idő: 0.30" (I-II.)	I. periód. korrekció nélkül II. periód. korrekciókkal: (alapidő, köt.lépés) Bonusz i: korrekció nélkül	Mindkét j periódusban korrekciókkal (alapidő, köt.lépés) Bonusz i: korrekció nélkül	Mindkét j.périódusban mindent programozni kell: (alapidő, köt.lépés,bonusz) III-IV. periód nullázással	I. periód.:alapidő (korrek) II. periód.:alapidő (korrek) Bonusz idő: (korrekcióval)	
Rezsím választási mód	TOURNAMENT 4-USER	TOURNAMENT 3B	24	MODE 10	
AMATŐR, szabadidős	BLITZ 1 05.00 - 05.00	BLITZ A 05.00 - 05.00	01 5.00 - 5.00	01 5.00 - 5.00	
VILLÁM	BLITZ 2 0:15 - 0:15	BLITZ B 0:15 - 0:15	02 3.00 - 3.00	02 10.00 - 10.00	
RAPID	BLITZ 3 0:25 - 0:25	BLITZ C 0:25 - 0:25	03 10.00 - 10.00	03 20.00 - 20.00	
EGYEDI	BLITZ 4 0:30 - 0:30	BLITZ D 0:30 - 0:30	04 0:20 - 0:20	04 30.00 - 30.00	
	BLITZ 5 1:00 - 1:00	BLITZ E 1:00 - 1:00	05 0:25 - 0:25		
			06 0:00 - 0:00 (manual set)		
IFI. egyéni / csapat rezsím	Bonus-Timer//FISCHER	FISCHER – Bonus D	22 FISCHER - Rapid	12 FIDE Fischer	

IDŐ TÚLLÉPÉS KIJELZÉSE	-- 0.00 0.00	0.00 0.00	-- 0.00 0.00	0:00 -- (pulzál)	
IDŐ TÚLLÉPÉS UTÁNI KORREKCIÓ	PAUSE ADJUST SET	PAUSE (3 sec) EDIT	START // PAUSE (3 sec)	NINCS!! Új partiként lehet beprogramozni!	

DIGITÁLIS SAKKÓRÁK ÖSSZEHAISONLÍTÓ TABLÓJA **B**

PROTOKOLL	D G T 2000	D G T XL	DGT 2010	MEREX ⁵⁰⁰	
Származás	NED	NED	NED	Kína//GER	
Energia ellátás	4 db tartós CERUZA elem	2 db tartós CERUZA elem	2 db tartós CERUZA elem	4 db tartós CERUZA elem	
Elem gyengeség jelzése	BAT (bizonytalan)	BAT	BAT	BAT (bizonytalan)	
Be- Ki- kapcsolás	Alul ON // OFF	Alul ON // OFF	Alul ON // OFF	Alul ON // OFF	
Program lezárás/feloldás	–	–	–	–	
Display váltás	–	–	–	–	
START – óraindítás	Elöl START // STOP	Elöl (Közép) Ő gomb	Elöl gomb (1 sec)	Elöl START // STOP	
LÉPÉS - óraváltás	Felül V/S Billenő váltókar	Felül V/S Billenő váltókar	Felül V/S Billenő váltókar	Felül V/S Billenő váltókar	
SZERKESZTÉS: STOP!	Elöl START // STOP	Elöl (Közép) Ő gomb	Elöl gomb (1 sec)	Elöl START // STOP	
Korrektíós menübe belép	START // STOP (3 sec)	Elöl 4 (3 sec)	Elöl gomb (3 sec)	START // STOP (3 sec)	
Adatelfogadás / léptetés	Elöl OK (nx)	Elöl 3 4 (nx)	Elöl gomb (1 sec)	Elöl OK (nx)	
Adatváltoztatás (+1)(-1)	Elöl +1 (nx +1)	Elöl + (nx –1 / +1)	Elöl - + # (nx –1/ +1)	Elöl +1 (nx +1)	
Korrektio elfogadás zárás	Elöl OK (automatikus)	Elöl 4 (automatikus)	Elöl gomb (1 sec)	Elöl OK (automatikus)	
Manuális progr memoria	automatikus	automatikus	automatikus	automatikus	

Memória kapacitás	1 utolsó program/részleges	5 program / automatikus	1 utolsó program/részleges	1 utolsó program/részleges	
Lépésszám kijelzés parti közben	START // STOP (3 sec) Befejezett lépés	0 4 (3 sec) szerkesztés! Befejezett lépés	▶▶ (1 sec) ▶▶ (3 sec) Befejezett lépés	START // STOP (3 sec) Soroln következő lépés	
PROTOKOLL	DGT 2000	DGT XL	DGT 2010	MEREX 500	
REZSIM kiválasztása	Elöl +1 (nx) OK	Elöl ▶ + (nx)	Elöl -▶ + # (nx)	Elöl +1 (nx) OK	
HAGYOMÁNYOS CSB I. 02:00 óra 40 lépés II. 01:00 óra ALL	Mindkét j.periódusban mindent programozni kell (játékidők, lépésszámok) Ha nincs a memóriában!	Mindkét j.periódusban mindent programozni kell (játékidők, lépésszámok) Ha nincs a memóriában!	Mindkét j.periódusban mindent programozni kell (játékidők, lépésszámok) Ha nincs a memóriában!	Mindkét j.periódusban mindent programozni kell (játékidők, lépésszámok) Ha nincs a memóriában!	
Rezsime választási mód	25	00 Fischer	21	25	
BONUSZ IDŐS CSB I. 01:40 óra 40 lépés II. 00:30 óra ALL Bonusz idő: 0.30" (I-II.)	Mindkét j periódusban mindent <u>programozni</u> kell: (alapidő, köt.lépés,bonusz) III-IV. periódus nullázással	I. periódus korrekció nélkül II. periódus korrekciókkal: (alapidő, köt.lépés, bonusz) III-IV. periódus nullázással	Mindkét j periódusban mindent <u>programozni</u> kell: (alapidő, köt.lépés,bonusz) III-IV. periódus nullázással	Mindkét j periódusban mindent <u>programozni</u> kell: (alapidő, köt.lépés,bonusz) III-IV. periódus nullázással	
Rezsime választási mód	25	00 Fischer	21	25	
AMATŐR szabadidős VILLÁM RAPID EGYEDI	01 5.00 - 5.00 02 0:25 - 0:25	01 5.00 - 5.00 02 10.00 - 10.00 03 0:25 - 0:25 04 1:00 - 1:00 05 2:00 - 2:00	01 5.00 - 5.00 02 0:25 - 0:25	01 5.00 - 5.00 02 0:25 - 0:25	
	03 0:00 - 0:00 (manual set)		03 0:00 - 0:00 (manual set)	03 0:00 - 0:00 (manual set)	

IFI egyéni / csapat rezsim	23 FISCHER - Rapid	12 FISCHER - Slow	17 FISCHER - Slow	23 FISCHER - Rapid	
IDŐ TÚLLÉPÉS KIJELZÉSE	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	
IDŐ TÚLLÉPÉS KORREKCIÓ	START // STOP (3 sec)	Elöl 4 (3 sec)	Elöl  0 gomb (3 sec)	START // STOP (3 sec)	